

**AND**

e pronto.

📷 oficial.and

📺 oficial.and

▶ oficial.and

📌 oficial-and



## ESCADA 02 OU 03 DEGRAUS

**AND**

e pronto.

# Parabéns!

VOCÊ ADQUIRIU UM PRODUTO AND  
E ISTO É MUITO IMPORTANTE PARA NÓS.

Nos preocupamos em desenvolver um produto moderno, inovador e durável e satisfazê-lo é o nosso principal objetivo.

Esperamos que todos os atributos do produto sejam de grande utilidade.

Compartilhe conosco suas experiências:

 **oficial.and**     **oficial.and**

Escada AND

A Escada AND é um produto com design exclusivo, desenvolvido para aliar praticidade e beleza com a máxima qualidade.

## Recomendações importantes

- Inspeccione a escada para verificar se não há nenhum defeito de fabricação. Caso constate algum componente defeituoso, não a utilize e entre em contato com a AND.
- O uso desta escada não é recomendado à pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e também crianças sem o acompanhamento de um adulto.
- Guarde este Manual de Instruções para eventual consulta.

## Medidas



	2 Degraus	3 Degraus
Altura aberta	475 mm	700 mm
Altura fechada	666 mm	917 mm
Largura	374 mm	374 mm
Espessura fechada	70 mm	70 mm
Peso máx. indicado	120 kg	120 kg

- Ao abrir a Escada AND, verifique se todos os degraus e os acessórios estão nos seus respectivos lugares e devidamente encaixados.
- Considere o peso máximo indicado que a escada pode suportar conforme especificações de cada modelo.
- Ao subir ou descer da escada, fique de frente para os degraus, apoiando com segurança os dois pés.
- A estrutura da escada está baseada nos degraus, portanto, se um destes não estiver bem encaixado comprometerá os demais.
- Para evitar acidentes suba na escada posicionando todo pé sobre o degrau.
- Use calçados com sola plana e antiderrapante.
- Não suba ou desça da escada com objetos nas mãos.
- Não coloque objetos sobre os degraus.
- A escada não pode ser utilizada por duas pessoas simultaneamente.
- Limpe a escada com pano úmido e sabão neutro, após a limpeza seque bem. Mantenha a escada com os degraus limpos e secos.
- Não deixe a escada no sol ou lugar úmido, pois poderá comprometer a estrutura.
- Não deve ser utilizada em superfícies lisas, escorregadias ou molhadas.
- **ATENÇÃO:** Este produto é para uso exclusivamente não continuado, geralmente ligado à atividade doméstica.
- **ATENÇÃO:** Este produto não foi projetado para uso continuado, geralmente ligado à atividade semiprofissional, profissional ou industrial.
- Antes de utilizar a escada, verifique as condições do produto.
- Observe o peso máximo suportado pela escada antes de subir com materiais.
- Use a escada totalmente aberta e travada.
- Mantenha-se sempre no centro da escada, evitando movimentos bruscos.
- Não use em piso escorregadio ou irregular.
- Não utilize próximo a redes elétricas.
- Não utilize a escada com calçados deslizantes.
- Descarte a escada se trincada, quebrada, desgastada, avariada, exposta a fogo ou à corrosão química.



e pronto.

Rua Filipo Brustolin, 131 | Bairro São Leopoldo

CEP 95080-090 | Caxias do Sul, RS - Brasil

+55 54 3213.6100 | [and.ind.br](http://and.ind.br)

@ [oficial.and](#)

▶ [oficial.and](#)

f [oficial.and](#)

in [oficial-and](#)